



28 августа 2015 год

Инструкция № 24

Инструкция по пользованию прибором АПС «Гранд Магистр-4»

В дежурном режиме, в режиме охраны на панели прибора светодиоды светятся зеленым цветом и при этом табло «ВЫХОД» светятся.

В случае срабатывания одного пожарного извещателя прибор выходит в режим «ВНИМАНИЕ» и выдает световую (светодиод, соответствующий сработавшему шлейфу мигает зеленым цветом) и звуковую (двух тональный сигнал). При срабатывании второго пожарного извещателя или одного ручного прибор выходит в режим «ПОЖАР», при этом выдает световую (светодиод, соответствующий сработавшему шлейфу светится красным цветом) и звуковую (двух тональный сигнал) также запускает систему речевого и светового (табло «ВЫХОД» мигают) оповещения.

В этом случае дежурный персонал обязан:

1. Проверить на наличие возгорания соответствующие помещения.
2. При наличии возгорания необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану и оказать помощь при эвакуации людей из здания.
3. Если вы убедились, что возгорания нет и срабатывание оказалось ложным, необходимо снять шлейф с охраны путем нажатия на кнопку, соответствующую мигающему светодиоду; при этом система оповещения должна выключиться. И повторным нажатием на эту кнопку поставить шлейф в режим охраны.

Если шлейф не становится на охрану, т. е. при постановке выходи в режим «ПОЖАР» или «НЕИСПРАВНОСТЬ», то необходимо сообщить обслуживающей организации о неполадках. В режиме «НЕИСПРАВНОСТЬ», прибор выдает световую (светодиод, соответствующий сработавшему шлейфу мигает поочередно зеленым и красным цветом) и звуковую (двух тональный сигнал).

